

ONYXX AIR PLUS 2 und SENSO PLUS


Kurzinformation zum Clockmodul

LGT-MW-01/L/NFC

Weitere Infos erhalten Sie über folgende Broschüren im PDF Format:

- ONYXX AIR Datenblatt_Clock_Modul_MW_NFC_DE
- ONYXX AIR Bedienung App_Lighgate MW V01.01.03 (Programmierung App)

Anschlussdiagramm



1. Der Controller ist im Konvertergehäuse fest eingebaut
2. Das Clockmodul mit Echtzeituhr ist im Frontflügel der Leuchte integriert
3. Die Echtzeituhr ist eine autarke und digitale Quarzuhr
4. Einstellbar in Sommer- und Winterzeit
5. Programmierung mit einem Smartphone und einer App
6. Datenübertragung erfolgt vom Smartphone mittels Lichtblitze (Code) auf das Clockmodul mit eingebauten Empfangsdiode

Stand: Oktober 2017